

INSTALACJA WKŁADU DRUKUJĄCEGO:

1. Wyłącz urządzenie, do którego ma być zainstalowany wkład drukujący.
2. Wyjmij z urządzenia zużyty wkład drukujący, zabezpiecz i przeznacz do utylizacji.
3. Otwórz nowy wkład i upewnij się, że nie nosi śladów uszkodzenia.
4. Delikatnie zdejmij zabezpieczenia:
 - folię ochronną,
 - plastikowe zabezpieczenia (pomarańczowe lub czarne),
 - taśmę uszczelniającą lub papier ochronny.
5. Trzymaj poziomo wkład dotykając tylko plastikowych elementów, delikatnie obróć na boki wkładem 5 lub 6 razy.
6. Wkład do drukarki włóż ostrożnie, ale dokładnie.

ZAGROŻENIA I ZALECENIA :

PRODUKT BEZPIECZNY

- Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze poniżej 40°C, nie wystawiać na działanie ujemnych temperatur, unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Przed użyciem należy pozostawić wkład w temperaturze pokojowej, najlepiej na minimum 2 godziny przed instalacją.
- Zainstalować jak najszybciej po otwarciu.
- Nie stawiać wkładu pionowo ani nie odwracać go do góry nogami.
- Nie dotykać bębna OPC.
- Trzymać z dala od dzieci.
- Nie otwierać i nie rozmontowywać wkładu.
- Uważać, aby toner lub środek barwiący nie dostał się do oczu lub na ubrania.
- Nie spożywać.